

Les igjennom hele monteringsanvisningen før du starter arbeidet.

OBS! For å få et vellykket resultat og lang levetid på taket er det viktig at underkonstruksjonen er bygd nøyaktig og etter korrekte mål. Minimum fall på taket er 10,5 cm pr. meter = 6°.

1. Start med å montere ClickLites aluminiumsprofiler beregnet for fasadetilkobling i takets bakkant (høyeste punkt) mot vegg eller møne (C). Bruk ClickLite monteringssskruer, forbor eventuelt med ett 5 mm bor. (Hvis det er et frittstående tak, monteres i stedet Twinlite aluminiumsteip og kantlist med dryppnese).
2. Monter kantlist mot mur (C) eller kantlist med dryppnese på den siden som du vil starte takleggingen. Snu kantlisten alt etter hvilken sidemontering du ønsker, B eller G. Hvis profilene monteres i følge (G), bør mellomrommet mellom profil og vindski tettes med fugemasse. Profilene som monteres langs takets sider skal være 34 mm kortere enn platen. **Obs!** Vær nøye med å montere profiler og plater i rett vinkel for å få et godt resultat.
3. Legg fugemassen i følge (F) hvis du bruker kantlist beregnet for mur.
4. Monter tetningslist i kantlisten mot mur i følge (D).
5. Fjern den øvre fugen med fals (H), bruk sag, på første og ytterste plate. Dette gjøres slik at du får en jevn høyde side. Legg eventuelt snittet en bit in på platen slik at den kappede biten kan brukes som avslutning på andre siden. Kapp eventuelt platene i ønsket lengde.
6. Trykk platen inn i profilene på siden og i bakkant. Dra platen et par mm ut av profilen i bakkant (fra bunnlaget).
7. Kontroller at platen er vinkelrett plassert og fest med ClickLite monteringssskruer i hver lekte. (E)
8. Bruk tetningsbåndet (rund profil) for å tette fasadetilkoblingen mot mur (J). Bruk et passende verktøy f.eks. en isskraper i plast til denne jobben. Det er enklest å montere tetningsbåndet etter hvert som platene monteres.
9. Fest den perforerte dreneringsteipen i takets fremkant (L). Fest den jevnt over enden av platene..
10. Bor 5-7 mm store hull i undersiden av kantlisten med drengkanal, hver 25 cm (M). Disse hullene er viktige for at taket skal kunne ventileres og fungere på best mulig måte.
11. Montering og tetting av kantlist med drengkanal i takets fremkant:

