

MONTERING

MONTERING



Bestem hvor dreneringsrennen skal ligge og grav en 20-25 cm dyp kanal. Hell betong i kanalen. Blandingsforhold: ca. 1/3 sement og 2/3 grus. Betongtykkelse: min. 10 cm.



Ønsker du et vannrett utløp, monterer du endestykke med stuss.



Ønsker du et loddrett utløp, bruker du et 1 m rennestykke med loddrett utløp.



Skal du montere sandfang, må du grave ned til ca. 40-45 cm. Sørg for at sandfanget står i vater.



Sett sandfanget og/eller rennen på det klargjorte betongunderlaget og koble dem til avløpssystemet med PVC-rør. Sett rennestykke sammen og kontroller at de står i vater. Støp på utsiden av endeveggen. Det anbefales også å legge betong opp langs sidene på rennen slik at den første belegningssteinen settes i betongen. Det sikrer dreneringsrennen mot sideveis bevegelse og trykk på sideveggene i rennen.



Legg belegningssteinen ca. 5 mm høyere enn risten. Det sikrer korrekt vannavledning. Til slutt trykkes risten på plass.

Vanntett installasjon

Fugesidene må alltid være rene, tørre og frie for fett før fugemasse påføres. ACO WaterSeal fugemasse påføres i et jevnt ca. 5 mm tykt lag på en av fugesidene. Deretter settes dreneringsrennen på plass i betongen og skyves sammen slik at ca. 1-2 mm fugemasse trykkes ut i sammenføyningen. Den sikkerhetsfalsen som oppstår når rennestykkene settes sammen, dekkes også med ACO WaterSeal. Dreneringssystemet må deretter hvile i minst 24 timer slik at fugemassen får herde før arbeidet fortsetter.